snow peak
natural lifestyle creator since1958

UG-027 ガス抜きTOOL クワガタ

取扱説明書 ver 1.00

この度は、スノーピーク製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品はギガパワーガスシリーズ専用の残留ガス排出器具です。安全にご使用いただくためにも下記の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止しご購入いただきました販売店もしくは弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

※残留ガスとは… ガス缶内部に残っているガスの事を指します。ガスはできるだけ使い切るようにしてください。やむを得ず残留ガスが多くなってしまった場合は、特に注意して残留ガスの排出を行ってください。

セット内容

●セット内容
本体×1
取扱説明書（本書）×1



スペック

●材　質：ハンドル／アルミニウム合金
　　刃部／スチール
●サイズ：16×11×102mm
●重　量：29g

ご使用の前に　よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください

残留ガスの排出はその方法を誤ると、非常に危険な要素を多くもっています。本製品はそれらの危険を回避あるいは軽減することを目的としたものではありません。安全には十分配慮しておりますが誤った使い方によりお使いになる人や他の人への危害、財産への損害などの事故を未然に防止するために、必ずお守りいただきたい内容を次のように表示しています。

⚠危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

⚠警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

⚠注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為

安全上の注意事項

⚠危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

□残留ガスの排出は必ず以下の4項目を満たしていることを確認してから行ってください。
①屋外の十分に広い場所で行う事。（玄関先やベランダ等は避けてください。）
②風通しの良い場所で行う事。ガスは人体に無害ですが、大量に吸い込む事による酸素欠乏の可能性があります。
③風の吹いている日に行う事。ガスには意図的に強い臭いがついていますので、風と共に早く拡散させる必要があります。
④周りに火の気がないことを確認して行う事。噴出したガスに引火し火災事故が発生する恐れがあります。
□ガス缶の廃棄はお住まいの自治体の指示に従ってください。お住まいになっている各地域によってガス缶の分別の仕方や残留ガスの排出方法が異なる場合があります。残留ガスの排出方法に「穴あけ」が指定されている場合、又はガスを使い切る為の器具が無い場合にのみ本書裏面の取扱い方法に従って残留ガスの排出を行ってください。
□本製品をキーホルダー等に装着する際には、キーホルダー等を身に着けた状態で運動をしないでください。本製品との接触による怪我や、本製品の破損、他の財産の破損に繋がる可能性があります。
□本製品をキーホルダー等に装着する際は、首や直接身体に触れる箇所に吊り下げないでください。首が締り窒息する恐れや本製品との接触による怪我の恐れがあります。また、シュレッダーなどの機械を操作する場合は巻き込みなどに十分注意してください。

⚠警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

□直射日光のあたる場所や熱源の近くに置くと本製品が熱くなり火傷を負う可能性があります。

⚠注意 ケガや本体破損、物品破損として拡大損害の原因となる行為

□本製品の刃部は鋭くなっておりますので、取扱いには十分注意してください。また、お子様の手の届かぬ所での使用、保管を徹底してください。
□本製品をキーホルダー等に装着すると、キーホルダーに束ねられている他の物品を傷つけたり、本製品が傷つく可能性があります。また、本製品の接触による怪我や他の物品へ損害を与える可能性がありますので、十分注意してご使用ください。

使用方法

⚠厳守事項

□屋外の十分に広い場所で行う事。
□風通しの良い場所で行う事。
□風の吹いている日に行う事。
□周りに火の気が無いことを確認して行う事。

・専用コンロ、バーナー（ギガパワーシリーズ）をお持ちの場合は、【1】の方法で残留ガスの排出を行い、さらにお住まいの自治体により「穴あけ」の指示がある時は【2】の方法で穴をあけてください。
・専用コンロ、バーナー（ギガパワーシリーズ）が手元にない場合は【2】の方法で残留ガスの排出を行ってください。※自治体によっては「穴あけ」自体を推奨しない場合がございます。作業の前に各自治体のルールをご確認ください。

【1】専用コンロ、バーナー（ギガパワーシリーズ）を使ってのガス抜き方法

器具を装着し、上記の厳守事項のもとでバルブを開いて残留ガスを排出します。

⚠注意

□バルブは最小限に開放し、一度にガスが大量に放出しないように注意してください。
□「液出し方式（品名にLIがついているもの）」を用いて残留ガスの排出を行う時は必ずガス缶を正立の状態にしてください。

【2】本製品によるガス缶の穴あけ方法

上記の厳守事項を確認してください。
①バケツ等に水を張りガス缶を水中に沈めます。
②図Aの様にガス缶底面のフチに刃部をかませます。
③ガス缶の方を図Bのように軽く捻り、ガス缶の側面に穴を開けます。
④作業終了後はお住まいの各自治体の指示に従ってゴミとしてお出しください。
⑤使い終わった本製品は柔らかい布等で十分に水気を取り、風通しの良い場所で乾燥させてください。



⚠注意

□切り込み口がご自身の方を向いていない角度を保ってください。
□ガスが一気に飛び出してこない様、切り込み口は一度に大きく開けないように注意してください。
□水面に上がってくるガス（無害）はできるだけ吸い込まないように注意してください。
□作業中に万一、気分が悪くなった場合は直ちに作業を中止してください。
□複数の処理するガス缶をお持ちの場合は、数日数回に分けて作業してください。
□作業時はゴム手袋等をご使用ください。

キーホルダー等に装着する時



キーホルダー用穴にキーホルダー等のリングや紐を通します。

⚠危険・⚠注意

□本製品をキーホルダー等に装着する際にお守り頂きたい注意事項を本書表面に記載しております。必ずご確認の上ご使用ください。

メンテナンス方法

軽い汚れの場合は、薄めた中性洗剤とウエス等の柔らかい布を用いて汚れを落とし、洗剤が残らぬように綺麗な布でよくふき取ってください。サビが発生した場合は市販のサビ取りクリーナーを少量ウエス等の柔らかい布や綿棒に着けサビや腐食を落とした後に綺麗な布でクリーナーが残らないようによくふき取ってください。

品質保証について

お買い求めいただきました製品は万全を期してますが万一不備な点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。製造上の欠陥が原因の場合は無償で修理または交換させていただきます。その他の場合は適正な価格で修理させていただきます。修理・交換の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。また、以下の場合は保証、修理できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1. 取扱説明書に従わなかったと判断した場合。
2. 素材の経年劣化による製品の寿命。
3. 改造及び粗雑な扱いによる製品の故障。
4. 不測の事故による製品の故障。
5. その他製造上の欠陥以外による製品の故障。
6. ゴミやサビによる故障。
7. 分解したことによる不具合の発生または破損。
8. 落下やその他の衝撃による部品の変形や破損による不具合。
9. 消耗品の劣化、破損、故障及び付随する不具合。
10. 他社製品との組合せによる故障。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。
スノーピークユーザーサービス係
0120-010-660（9:00～17:00）
E-mail:userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-0147 新潟県三条市中野原456
tel:0256-46-5858 fax:0256-46-5860
www.snowpeak.co.jp

MADE IN JAPAN